


La zone de distribution de carburant aux véhicules légers (VL) est située en section cadastrale ZR, dans une portion de territoire non cadastrée, c'est à dire non divisées en parcelles (cas des emplacements occupés par les autoroutes et aires de services associés).

**Station SHELL – Distribution VL  
Aire de Montélimar Est**



**Echelle 1/2000**